


POUR MODÈLE DE DOUCHE - FOR SHOWER MODEL



Installation en coin - Corner Installation
NERA - 48PDGB ou CROMO - 48PDG,
36PCB (NOIRE - BLACK) / 36PC (CHROME)
32PCB (NOIRE - BLACK) / 32PC (CHROME)

Installation réversible
Reversible installation

Installation en alcôve - Alcove Installation
NERA - 48PDGB ou CROMO - 48PDG
NERA - 60PDGB ou CROMO - 60PDG

** La configuration de gauche est illustrée dans ce manuel. The left configuration is illustrated in this manual.

Veillez conserver ce manuel et les codes de pièces pour la commande de pièces de rechange si nécessaire
Keep this manual and products codes for ordering replacement parts if necessary

Ce manuel contient les instructions pour l'installation en coin et en alcôve dans le même document. Veuillez vous référer aux bonnes sections qui correspondent à votre installation

This manual contains instructions for installation in corner and alcove in the same document. Please refer to the sections that represent your installation

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Il est impératif de lire ce manuel d'installation au complet et de bien comprendre toutes les étapes d'installation de votre nouvelle douche
- Il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité lors de l'installation

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si la porte de votre nouvelle douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit entièrement être installé sur la céramique du rebord
- Le calfeutrage doit être appliqué seulement que du côté extérieur de la douche où le jambage touche à la céramique

CALFEUTRAGE

- Aucune application de scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche
- Tous nos modèles ont des joints d'étanchéité claire

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Pour vous assurer de conserver le fini de votre nouvelle douche et en assurer la longévité, n'utiliser jamais de poudre, de tampons à récurer ou tout autre solvant puissant
- Utilisez une solution d'eau et de détergent doux de temps en temps pour nettoyer et redonner un aspect neuf aux panneaux de verre et au cadre d'aluminium
- Évitez d'utiliser n'importe quel instrument tranchant sur les parties en verre ou métal
- Après chaque utilisation, nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel


CAULKING

- No sealant is required inside the shower, unless otherwise stated
- All our models are equipped with clear sealing gaskets

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels
- Occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels looking new
- We recommend wiping the glass panels with a shower squeegee after each use


OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED




PERCEUSE
DRILL



TOURNEVIS
SCREWDRIVER




RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



NIVEAU
LEVEL



PENCIL
CRAYON



MÊCHES 1/4" ET 1/8"
1/4" AND 1/8" DRILL BITES



MAILLET
MALLET




SILICONE
SILICONE



CLÉ À FOURCHE
WRENCH




CISEAUX
SCISSORS


















PINCES AUTOBLOQUANTES (X2)
LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)















* Utiliser une mèche de 1/4" pour percer des tuiles en céramique.
* Use a 1/4" drill bit when drilling into ceramic tiles.

NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN ALCÔVE PART NUMBERS - ALCOVE INSTALLATION



NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN ALCÔVE
PART NUMBERS - ALCOVE INSTALLATION




Numéro Number	Code pièce de rechange Spare part code	Description Description	Quantité Quantity	Illustration Drawing
1	48PDG-2 (chrome) 48PDGB-2 (noir/black)	Montant mural Wall jamb	1	
2	4860DRL-12	Cheville Wall plug	12	
3	ST4x30	Vis de mur Wall screw	5	
4	48PDG-17 (chrome) 48PDGB-17 (noir/black)	Attaches pour vitre Glass fastener	2	
5	48PDG-20 (chrome) 48PDGB-20 (noir/black)	Panneau fixe de porte Fixed panel door	1	
	60PDG-20 (chrome) 60PDGB-20 (noir/black)	Panneau fixe de porte Fixed panel door	1	
6	4860DRL-15	Vis de montant mural Wall jamb screw	5	
7	48PDG-10 (chrome) 48PDGB-10 (noir/black)	Joint de panneau fixe Fixed panel gasket	1	
8	48PDG-10 (chrome) 48PDGB-10 (noir/black)	Joint de porte coulissante Moving door gasket	1	
9	48PDG-13 (chrome) 48PDGB-13 (noir/black)	Guide inférieur Bottom guide	1	
10	48PDG-9 (chrome) 48PDGB-9 (noir/black)	Joint de porte inférieur Bottom door gasket	1	
	60PDG-9 (chrome) 60PDGB-9 (noir/black)	Joint de porte inférieur Bottom door gasket	1	
11	48PDG-5 (chrome) 48PDGB-5 (noir/black)	Seuil en aluminium Aluminium threshold	1	
	60PDG-5 (chrome) 60PDGB-5 (noir/black)	Seuil en aluminium Aluminium threshold	1	
12	48PDG-14 (chrome) 48PDGB-14 (noir/black)	Récepteur de porte Door receiver	1	

Numéro Number	Code pièce de rechange Spare part code	Description Description	Quantité Quantity	Illustration Drawing
13	48PDG-7 (chrome) 48PDGB-7 (noir/black)	Joint magnétique de porte Door magnetic gasket	1	
14	48PDG-8 (chrome) 48PDGB-8 (noir/black)	Joint magnétique pour montant mural Magnetic gasket for the jamb	1	
15	48PDG-3 (chrome) 48PDGB-3 (noir/black)	Montant mural pour joint magnétique Magnetic gasket jamb	1	
16	4860DRL-8 (chrome) 48PDGB-11 (noir/black)	Pognée de porte Door handle	1	
17	48PDG-19	Panneau de la porte Door panel	1	
	60PDG-19	Panneau de la porte Door panel	1	
18	48PDG-12 (chrome) 48PDGB-12 (noir/black)	Roulettes ajustables Adjustable rollers	2	
19	48PDG-18 (chrome) 48PDGB-18 (noir/black)	Fixation murale fixe Wall mount fixed bracket	1	
20	4860DRL-14	Vis de mur ST4x40 ST4x40 wall screw	2	
21	48PDG-4 (chrome) 48PDGB-4 (noir/black)	Barre de roulement Running rail	1	
	60PDG-4 (chrome) 60PDGB-4 (noir/black)	Barre de roulement Running rail	1	
22	48PDG-16 (chrome) 48PDGB-16 (noir/black)	Butoir de roulement Stopper	1	
23	48PDG-15 (chrome) 48PDGB-15 (noir/black)	Connecteur de rail Rail connector	1	
24	4860DRL-16	Clé hexagonale Hex (2.5mm/4mm) Hex key (2.5mm/4mm)	2	

1


1. INSTALLATION DU MONTANT MURAL - INSTALLATION EN ALCÔVE

1. WALL JAMB INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION



- 1A Placez le montant mural en position sur la base (25mm à l'avant du bord extérieur de la base), utilisez un niveau pour s'assurer qu'ils sont verticaux. Marquez les 3 trous sur le mur.
- 1B Percez les trous dans le mur avec une mèche de 6 mm.
- 1C Insérez une goutte de silicone dans chaque trou mural, puis insérez les chevilles dans les trous.
- 1D Fixez le jambage au mur en utilisant des vis ST4x30mm.


- 1A Place the wall jamb in position on the tray (25mm in the front of the outer edge of the tray), use a spirit level to ensure they are vertical. And mark all 3 holes onto the wall.
- 1B Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.
- 1C Insert one drop of silicone in each wall hole, then insert the wall plugs into the holes.
- 1D Fixed the jamb to the wall using ST4x30mm screws.



2


2. INSTALLATION DU MONTANT MURAL - INSTALLATION EN ALCÔVE

2. WALL JAMB INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION








- 2A Insérez le panneau fixe dans le montant mural.

- 2A Slide the fixed panel into the wall jamb.




3

3. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN ALCÔVE 3. RUNNING RAIL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION





- 3A Installez le support de montage mural et visser la vis de droite. Insérez le caoutchouc.
- 3B Insérez le connecteur de rail.
- 3B Enlevez le pellicule recouvrant l'adhésif et fixez la plaquette trouée sur le rail de roulement.
- 3D Visser la vise de gauche.

- 3A Insert the wall mount bracket, and fix the RIGHT one screw.
- 3B Insert the rail connector.
- 3C Tear down the tap and fix the washer on the running rail.
- 3D Fix the LEFT one screw.



4


4. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - ALCÔVE 4. RUNNING RAIL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION



- 4A Alignez les trous du rail de roulement avec les trous du panneau fixe. Installez la fixation de verre pour joindre le panneau fixe et le rail.
- 4B Maintenez le rail à horizontal avec le panneau fixe à la vertical et consolidez-les avec la clé hexagonale de 4 mm.

- 4A Align running rail holes with holes in the fixed panel. Install the glass fastener to join the fixed panel and rail.

- 4B Keep the rail horizontal, and keep the fixed panel vertical, then fasten with the 4mm hex key.







5

5. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN ALCÔVE

5. RUNNING RAIL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION

- 5A Gardez le rail horizontal et maintenez le panneau fixe à la verticale. Marquez la position du support mural.
- 5B Sortez le rail et marquez la position des trous de vis du support de montage mural.
- 5C Percez les trous dans le mur avec une mèche de 6 mm.
- 5D Insérez une goutte de silicone dans chaque trou mural, puis insérez les chevilles dans les trous.
- 5E Installez le support mural.






- 5A Keep the rail horizontal, and keep the fixed panel vertical again. Mark the position of the wall mount bracket.
- 5B Move out the rail, and mark the position of the wall mount through the bracket's screw holes.
- 5C Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.
- 5D Insert one drop of silicone in each wall hole, then insert the wall plug into the holes.
- 5E Fixed the wall mount bracket.



6

6. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE

6. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION



6A Enlevez le pellicule recouvrant l'adhésif de la plaquette, et appliquez sur le guide inférieur

6B Fixez le couvercle sur le guide inférieur

6C Insérez le guide inférieur au panneau fixe.

6D Fixer le joint au panneau fixe.

6E Fixer le butoir et le petit couvercle.

6F Consolidez le panneau fixe.

6A Tear down the tap of the washer, and stick on the bottom guide cap.


6B Fix the cap to the bottom guide.

6C Slide the bottom guide to the fixed panel.

6D Fix the gasket to the fixed panel.

6E Fix the stopper and the small cap.








6F Fasten the fixed panel.



7


7. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE

7. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION

- 8x1 
- 10x1 
- 13x1 
- 16x1 
- 17x1 
- 18x2 
- 24x1 

- 7A Installez les roulettes, en s'assurant que les vis d'ajustement en dessous
- 7B Insérez le joint magnétique.
- 7C Couper le joint à la bonne longueur, insérez le joint inférieur, et appliquez du silicone sur le revers du joint.
- 7D Insérez le joint d'étanchéité central.
- 7E Installez la poignée.



- 7A Fix the rollers with the adjustment screw on the down side.
- 7B Insert the magnetic gasket.
- 7C Cut down the gasket, fix the bottom gasket, and silicone on a little on the other side of the gasket.
- 7D Insert the middle seal.
- 7E Fix the handle.



8


8. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE

8. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION

- 11x1 
- 12x1 

- 8A Installez le panneau de porte en alignant les roulettes sur le rail de roulement. Faites glisser la porte pour assurer un roulement stable.
- 8B Appliquez un scellant sous le seuil d'aluminium et insérez ce dernier dans le connecteur.




- 8A Install the door panel by aligning the roller on the running rail. Slide the door to ensure a smooth stable glide.
- 8B Apply silicone sealant under the aluminium threshold and slide it in place as well as the connector.



9


9. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE

9. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION



- 9A Insérez le joint magnétique dans le montant mural.
- 9B Fermez la porte et marquez la position du montant mural.
- 9C Retirez le joint magnétique et marquez la position des trous de vis.
- 9D Retirez le joint magnétique et marquez la position des trous de vis.
- 9E Insérez une goutte de silicone dans chaque trou mural, puis insérez les chevilles dans les trous.
- 9F Consolider le montant mural à l'aide des vis.
- 9G Re-insérez le joint magnétique dans le montant mural.
- 9H Si vous avez besoin d'ajustements supplémentaires pour niveler la porte, vous pouvez utiliser le réglage intégré dans les roulettes, tourner à gauche ou à droite pour ajuster la position (conserver le chevauchement du joint inférieur et du guide inférieur à 4-6 mm).

- 9A Fix the wall jamb and the magnetic seal.
- 9B Close the door and mark the position of the wall jamb.
- 9C Move out the magnetic seal and mark the position of the screw holes.
- 9D Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.
- 9E Insert one drop of silicone in each wall hole, then insert the wall plug in the holes.
- 9F Fix the wall jamb.
- 9G Fix the magnetic seal again.
- 9H If you need further adjustment to level the door, you can use the adjustment integrated in the rollers turn left and turn right to fix the position. (keep the overlap of the bottom seal and bottom guide 4-6mm)



10

10. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN ALCÔVE


10. DOOR PANEL INSTALLATION - ALCOVE INSTALLATION

10A Appliquez le silicone à l'extérieur de la cabine de la douche le long du mur (1), sur le côté extérieur du guide inférieur (# 2) et de la règle en aluminium (# 3). Attendez **24 heures** avant d'utiliser la douche pour permettre au silicone de sécher.


10A Silicone the outside of the shower unit along the wall jamb(#1), the exterior side of the bottom guide(#2), and the aluminum threshod(#3). Wait **24 hours** before using the shower to allow the silicone to dry.


















Appliquez également du silicone à la base du montant murale, soit 2 à 3 pouce à partir du bas.
 Also apply silicone at the base of the wall jamb, 2 to 3 inches from the bottom

















NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN COIN PART NUMBERS - CORNER INSTALLATION



NUMÉRO DES PIÈCES - INSTALLATION EN COIN
PART NUMBERS - CORNER INSTALLATION

Numéro Number	Code pièce de rechange Spare part code	Description Description	Quantité Quantity	Illustration Drawing
1	48PDG-2 (chrome) 48PDGB-2 (noir/black)	Montant mural Wall jamb	1	
2	4860DRL-12	Cheville Wall plug	12	
3	ST4x30	Vis de mur Wall screw	5	
4	48PDG-17 (chrome) 48PDGB-17 (noir/black)	Attaches pour vitre Glass fastener	2	
5	48PDG-18 (chrome) 48PDGB-18 (noir/black)	Panneau fixe de porte Fixed panel door	1	
	60PDG-18 (chrome) 60PDGB-18 (noir/black)	Panneau fixe de porte Fixed panel door	1	
6	4860DRL-15	Vis de montant mural Wall jamb screw	5	
7	48PDG-10 (chrome) 48PDGB-10 (noir/black)	Joint de panneau fixe Fixed panel gasket	1	
8	48PDG-10 (chrome) 48PDGB-10 (noir/black)	Joint de porte coulissante Moving door gasket	1	
9	48PDG-13 (chrome) 48PDGB-13 (noir/black)	Guide inférieur Bottom guide	1	
10	48PDG-9 (chrome) 48PDGB-9 (noir/black)	Joint de porte inférieur Bottom door gasket	1	
	60PDG-9 (chrome) 60PDGB-9 (noir/black)	Joint de porte inférieur Bottom door gasket	1	
11	48PDG-5 (chrome) 48PDGB-5 (noir/black)	Seuil en aluminium Aluminium threshold	1	
	60PDG-5 (chrome) 60PDGB-5 (noir/black)	Seuil en aluminium Aluminium threshold	1	
13	48PDG-7 (chrome) 48PDGB-7 (noir/black)	Joint magnétique de porte Door magnetic gasket	1	

Numéro Number	Code pièce de rechange Spare part code	Description Description	Quantité Quantity	Illustration Drawing
16	4860DRL-8 (chrome) 48PDGB-11 (noir/black)	Pognée de porte Door handle	1	
17	48PDG-19	Panneau de la porte Door panel	1	
	60PDG-19	Panneau de la porte Door panel	1	
18	48PDG-12 (chrome) 48PDGB-12 (noir/black)	Roulettes ajustables Adjustable rollers	2	
21	48PDG-4 (chrome) 48PDGB-4 (noir/black)	Barre de roulement Running rail	1	
	60PDG-4 (chrome) 60PDGB-4 (noir/black)	Barre de roulement Running rail	1	
22	48PDG-16 (chrome) 48PDGB-16 (noir/black)	Butoir de roulement Stopper	1	
23	48PDG-15 (chrome) 48PDGB-15 (noir/black)	Connecteur de rail Rail connector	1	
24	4860DRL-16	Clé hexagonale Hex (2.5mm/4mm) Hex key (2.5mm/4mm)	2	
25	36PC-2 (chrome) 36PCB-2 (noir/black)	Receveur de porte (ensemble) Door receiver (set)	1	
26	48PDG-7 (chrome) 48PDGB-7 (noir/black)	Joint magnétique du panneau fixe Magnetic gasket (fixed panel)	1	
27	32PC (chrome) 32PCB (noir/black)	Panneau fixe de côté 2 Side fixed panel 2	1	
	36PC (chrome) 36PCB (noir/black)	Panneau fixe de côté 2 Side fixed panel 2	1	
28	36PC-3 (chrome) 36PCB-3 (noir/black)	Connecteur de rail Rail connector	1	

1

1. INSTALLATION DU MONTANT MURAL - INSTALLATION EN COIN

1. WALL JAMB INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

1A Placez le montant mural en position sur la base (25mm à l'avant du bord extérieur de la base), utilisez un niveau pour s'assurer qu'ils sont verticaux. Marquez les 3 trous sur le mur.

1B Percez les trous dans le mur avec une mèche de 6mm.

1C Insérez une goutte de silicone dans chaque trou mural, puis insérez les chevilles dans les trous.


1C Fixez le jambage au mur en utilisant des vis ST4x30mm.

Profondeur / Depth
Min. (34 1/16") 864mm
Max. (34 13/16") 884mm

Min. (30 1/16") 763mm
Max. (30 7/8") 783mm

Largeur / Width
Min. (46") 1167mm
Max. (46 3/4") 1187mm

Min. (58") 1472mm
Max. (58 13/16") 1492mm




1A Place the wall jamb in position on the tray (25mm in the front of the outer edge of the tray), use a spirit level to ensure they are vertical. And mark all 3 holes onto the wall.

1B Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.


1C Insert one drop of silicone in each wall hole, then insert the wall plugs into the holes.

1C Fixed the jamb to the wall using ST 4x30mm screws.


1 X 2



2 X 8



3 X 8



2

2. INSTALLATION MONTANT MURAL - INSTALLATION EN COIN

2. WALL JAMB INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

2A Glissez le panneau fixe dans le montant du mur.


2B Insérez le panneau fixe de côté dans le montant mural.

2C Insérez le joint magnétique dans le panneau de côté.


2A Slide the fixed panel into the wall jamb.

2B Slide the side fixed panel into the wall jamb.


2C Fix the magnetic seal to the side panel.




5 X 1




27 X 1



25 X 1



26 X 1



3

3. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN COIN





3. RUNNING RAIL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

3A Installez le support de montage mural.

3A Insert the wall mount bracket.

3B Déchirez le ruban adhésif et fixez la plaquette trouée sur le rail de roulement.

3B Tear down the tap and fix the washer on the running rail.



4

4. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN COIN




4. RUNNING RAIL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

4A Alignez les trous du rail de roulement avec les trous du panneau fixe. Installez la fixation de verre pour joindre le panneau fixe et le rail.



4B Maintenez le rail à horizontal avec le panneau fixe à la vertical et consolidez-les avec la clé hexagonale de 4 mm.

4A Align running rail holes with holes in the fixed panel. Install the glass fastener to join the fixed panel and rail.

4B Keep the rail horizontal, and keep the fixed panel vertical, then fasten with the 4mm hex key.



5



5. INSTALLATION DE LA BARRE DE ROULEMENT - INSTALLATION EN COIN

5. RUNING RAIL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

5A Insérez le connecteur de rail avec la barre de roulement.

5B Alignez le connecteur avec les trous de vis sur le panneau de côté

5C Serrer les vis.



5D Serrer la vis du connecteur avec la clé hex.

5A Connect the rail connector with the running rail.

5B Align the connector with the screws holes in the side fixed panel

5C Fix and tighten the screws.





5D Tighten the rail connector's screw with the supplied hex key.



Si vous constatez que le capuchon est desserré et hors de la vis, veuillez appliquer du silicone sur la tête de la vis, puis fixez le capuchon.

If you find the cap is loose and out of the screw, please silicone on the screw head, and then fix the cap.

6




6. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN








6. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

- 6A** Enlevez le pellicule recouvrant l'adhésif de la plaquette, et appliquez sur le guide inférieur
- 6B** Fixez le couvercle sur le guide inférieur
- 6C** Insérez le guide inférieur au panneau fixe.
- 6D** Fixer le joint au panneau fixe.
- 6E** Fixer le butoir et le petit couvercle.
- 6F** Consolidez le panneau fixe.

- 6A** Tear down the tap of the washer, and stick on the bottom guide cap.
- 6B** Fix the cap to the bottom guide.
- 6C** Slide the bottom guide to the fixed panel.
- 6D** Fix the gasket to the fixed panel.
- 6E** Fix the stopper and the small cap.
- 6F** Fasten the fixed panel.



7




7. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN


7. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

- 7A Installez les roulettes, en s'assurant que la vis d'ajustement est en dessous
- 7B Insérez le joint magnétique.
- 7C Couper le joint d'étanchéité inférieur à la bonne longueur, insérez-le, et appliquez du silicone sur le revers du joint.
- 7D Insérez le joint d'étanchéité central.
- 7E Installez la poignée.

- 7A Fix the rollers, with the adjusting screw on the bottom side.
- 7B Fix the magnetic gasket.
- 7C Cut down the gasket, fix the bottom gasket, and silicone on a little on the other side of the gasket.
- 7D Insert the middle seal.
- 7E Fix the handle.



8




8. INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE - INSTALLATION EN COIN

8. DOOR PANEL INSTALLATION - COIN INSTALLATION

- 8A Installez le panneau de porte en alignant les roulettes sur le rail de roulement. Faites glisser la porte pour assurer un roulement stable.
- 8B Enlevez le pellicule recouvrant l'adhésif de la plaquette, et appliquez sur le guide inférieur.
- 8C Appliquez du scellant sous le seuil d'aluminium et apposez le receveur de porte.
- 8D Fixer le receveur de porte.

- 8A Install the door panel aligning the rollers on the track. Slide the door to ensure a smooth and stable rolling.
- 8B Tear down the tap and stick the washer on the door receiver.
- 8C Apply silicone under the aluminum threshold and slide it in with the door receiver.
- 8D Fix the door receiver.




9

9. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN

9. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

9A Si vous avez besoin d'ajustements supplémentaires pour niveler la porte, vous pouvez utiliser le réglage intégré dans les roulettes, tourner à gauche ou à droite pour ajuster la position Δ (conservé le chevauchement du joint inférieur et du guide inférieur à 4-6 mm).

9A If you need further adjustment to level the door, you can use the the adjustment integrated in the rollers turn left and turn right to fix the position. Δ (keep the overlap of the bottom seal and bottom guide 4-6mm)




10

10. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE - INSTALLATION EN COIN

10. DOOR PANEL INSTALLATION - CORNER INSTALLATION

10A Appliquez le silicone à l'extérieur de la cabine de la douche le long du montant mural, sur le côté extérieur, du seuil en aluminium ainsi que le long du receveur de porte. Attendez **24** heures avant d'utiliser la douche pour permettre au silicone de sécher.

10A Silicone the outside of the shower unit along the wall jamb, the exterior side of the bottom guide, the aluminum threshold and the door receiver. Wait **24** hours before using the shower to allow the silicone to dry.



Appliquez également du silicone à la base des montants muraux, soit 2 à 3 pouce à partir du bas.

Also apply silicone at the base of the wall jambs, 2 to 3 inches from the bottom



NAUTIKA.CA

IDP190514